

Link do produktu: <https://winmar.pl/fotodiox-pro-lens-mount-adapter-arri-pl-sony-alpha-e-mount-p-175436.html>



## Fotodiox Pro Lens Mount Adapter Arri PL - Sony Alpha E-Mount

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>658,00 zł</b>     |
| Cena netto  | <b>534,96 zł</b>     |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent   | <b>Fotodiox</b>      |

### Opis produktu

#### Fotodiox Pro Lens Mount Adapter Arri PL - Sony Alpha E-Mount

SKU: PL-SnyE-Pro

**Fotodiox** oferuje silne wsparcie dla bezlusterkowców, oferując setki opcji adaptacji zarówno najnowszych obiektywów, jak i tych z serii vintage. **Adaptory Fotodiox** dostarczają nieskończoną ostrość, manualną kontrolę przysłony, oraz wysokiej jakości konstrukcję zapewniającą trwałość na lata.

Model ten pozwala na montaż obiektywów Arri PL (Positive Lock) Mount do bezlusterkowców z mocowaniem Sony E-mount ; gwarantowany infinity focus

Solidne wykonanie, oraz najwyższej jakości konstrukcja spełniają wymagania profesjonalistów. Precyzyjne dopasowanie, sprawia, że po zamontowaniu obiektywu nie występują jakiegolwiek luzy na mocowaniu.

Wykonanie z metalu, z chromowanymi, mosiężnymi mocowaniami zapewniają solidny montaż.

24-miesięczna gwarancja firmy Fotodiox

#### Kompatybilne kamery/aparaty

**Sony Alpha E-mount** - w tym takie popularne modele jak m.in.:

Sony Alpha α7, α7R, α7S, α7 II, α7R II, α7S II

Sony Alpha α3000, α5000, α6000, α3500, α5100, αQX1, PXW-FS7

Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3, NEX-5N, NEX-7, NEX-F3, NEX-5R, NEX-6

Sony NEX-VG10, NEX-VG20, NEX-VG30, NEX-VG900, NEX-FS100, NEX-FS700, NEX-EA50

---

## Uwaga

Adapter ten jest adapterem manualnym, tak więc funkcje obiektywu polegające na elektronicznej komunikacji z body kamery/aparatu (autofocus, AE metering, stabilizacja obrazu itp.) nie będą działały.

Obiektywy 'Focus-By-Wire' lenses (takie jak Canon's STM lub Nikons AF-P) wymagają zasilania aby uruchomić manualne pierścienie ostrości. Ze względu na to, że adapter nie pozwala na zasilenie obiektywu, obiektywy te nie będą posiadały funkcji ostrzenia.

Ustaw ekspozycję manualnie, lub ustaw w tryb Aperture Priority (stop-down).

Jeśli Twój obiektyw nie ma funkcji manualnej kontroli obiektywu, jego przysłona wróci do pozycji startowej, która różni się w zależności o obiektywu i może to być największa, lub najmniejsza przysłona